



ȘEMINEU ELECTRIC CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ



**QUARTZ HEATER
MOD. CREOLA Q2
MOD. CREOLA Q3**

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această aerotermă.

- Asigurați-vă că tensiunea de pe plăcuță corespunde cu cea de la priza de alimentare.
- Această aerotermă este fierbinte în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți cu pielea de suprafețele fierbinți ale aparatului. Folosiți mânerele atunci când deplasați această aerotermă. Păstrați materialele combustibile, mobila, pernele, lenjeriile de pat, hârtiile, hainele și perdelele la cel puțin 0,9 m distanță de partea din față a aerotermei și departe de părțile laterale și spate ale aparatului.
- Vă recomandăm prudență extremă atunci când sistemele de încălzire sunt utilizate de către sau lângă copii, invalizi și ori de câte ori sistemul de încălzire este lăsat să funcționeze nesupravegheat.

- Deconectați întotdeauna sistemul de încălzire atunci când nu este în uz. Nu trageți niciodată de sau nu smulgeți cablul de alimentare. Pentru a deconecta aeroterma, folosiți butonul ON/OFF, apucați de ștecher și scoateți-l din priză.
- Nu folosiți aparatul în spații închise, cum ar fi în interiorul dulapurilor sau pereților, în scopul dezghețării conductelor sau pentru a împiedica congelarea țevelor.
- Nu conectați aeroterma la prize electrice uzate.
- Nu spălați aeroterma cu apă și nu o atingeți cu mâinile ude.
- Nu acoperiți aeroterma cu haine sau obiecte ușor inflamabile, cum ar fi perne, ziare sau perdele, etc.
- Grilajul e protecție al aerotermei este încins în timpul funcționării. Nu atingeți aeroterma în timp ce aceasta funcționează.
- Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare strâns în jurul aparatului, deoarece acest lucru ar putea duce la uzarea și ruperea cablului.
- Nu utilizați niciun sistem de încălzire care are cablul sau ștecherul deteriorat sau după o funcționare defectuoasă, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun fel. Duceți imediat aeroterma la un centru de service autorizat pentru examinare sau reparații pentru a evita riscurile.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Nu utilizați această aerotermă în imediata vecinătate a unei băi, duș sau un bazin de înot. Nu amplasați niciodată sistemele de încălzire acolo de unde acestea pot să cadă într-o cadă de baie sau alt recipient cu apă. Dacă aeroterma se udă, deconectați-o imediat de la priză înainte de a o atinge, deoarece aparatul umed poate crea un șoc electric, chiar dacă nu este în funcțiune.
- Aeroterma nu trebuie așezată imediat sub o priză.
- Nu trageți cablul de alimentare pe sub covoare. Nu acoperiți cablul de alimentare cu păături, covoare sau materiale similare. Așezați cablul de alimentare departe de zonele de trafic sau de unde poate fi smuls accidental.
- Pentru a deconecta aparatul, dezactivați comenzile (în poziția OFF), apoi scoateți ștecherul din priză.
- Nu introduceți și nu permiteți accesul obiectelor străine în vreo deschidere a aparatului deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu, sau deteriorarea aerotermei.
- O aerotermă are părți componente fierbinți și care scot scântei în interior. Aceasta nu trebuie utilizată în locații potențial periculoase, cum ar fi medii inflamabile, explozive, încărcate chimic sau chiar zonele în care benzina, vopsea, sau lichide inflamabile sunt utilizate sau depozitate.
- Nu folosiți aeroterma împreună cu un regulator sau orice alt dispozitiv extern care activează aparatul în mod automat, deoarece poate exista un risc de incendiu în cazul în care sistemul de încălzire al aerotermei este acoperit sau poziționat incorect.
- Evitați utilizarea aerotermei în timpul somnului.

- Pentru a preveni suprasarcina și arderea siguranțelor, asigurați-vă că nici un alt aparat nu mai este conectat la aceeași priză.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu recomandată de producător și poate provoca incendii, șoc electric, sau rănirea persoanelor.
- Evitați utilizarea unui cablu prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi și provoca un risc de incendiu.
- Întotdeauna așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Aeroterma nu va funcționa dacă nu este așezată pe o suprafață dreaptă plană.
- Întotdeauna utilizați aeroterma într-o poziție verticală.
- PENTRU A EVITA SUPRAÎNCĂLZIREA, NU ACOPERIȚI AEROTERMA.

DESCRIERE

Elementele principale

1. Element de încălzire
2. Panoul lateral
3. Comutatoare basculante duble
4. Grilaj protecție
5. Reflector
6. Comutator oprire AUTO

Funcționare

Acest aparat este destinat utilizării pe o suprafață plană, stabilă, cum ar fi o podea, o masă, un raft sau birou într-o locație în care deschiderile și grilajul de protecție nu vor fi blocate. Păstrați toate materialele combustibile, pernele, hârtia, hainele și perdelele la o distanță de cel puțin 3 0,9m de aparat. Nu folosiți paratul în locuri cu umezeală, cum ar fi băi sau spălătorie, sau în zonele în care vopseaua sau alte lichide inflamabile sau volatile sunt utilizate sau depozitate.

ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există alte aparate conectate în același circuit cu această aerotermă deoarece ar putea să apară o supraîncărcare a circuitului.

- Asigurați-vă că întrerupătoarele sunt în poziția OFF înainte de a conecta aparatul la priză. Conectați aparatul la o priză de curent alternativ și porniți elementele cu cuarț corespunzătoare. Aparatul are două întrerupătoare care oferă setări diferite. Elementul de încălzire cu cuarț se va aprinde apoi în culoarea roșie.
- Opriți aparatul în cazul în care nu este utilizat.
- Aparatul poate fi mutat în alt loc ridicându-l de mânerul aflat în partea din spate.

În funcție de model, aparatele sunt prevăzute cu niveluri de putere diferite.

CREOLA MODEL Q2 (2 elemente cu cuarț)

- Întrerupător 1 : 600W (I) aerotermă pornită
- Întrerupător 2 : 600W (II) aerotermă pornită
- Întrerupător 1 + 2: 600W (I) + 600W (II) aeroterme pornite

CREOLA MODEL Q3 (3 elemente cu cuarț)

- Întrerupător 1 : 500W (I) aerotermă pornită
- Întrerupător 2 : 500W (II) + 500W (III) aerotermă pornită
- Întrerupător 1 + 2: toate aerotermele pornite

CARACTERISTICI SPECIALE

- Caracteristica "Detectare Mișcare" va întrerupe alimentarea în cazul în care aparatul cade în orice direcție sau dacă este ridicat (cum ar fi dacă îl mutați într-o altă parte a camerei). Sistemul anti-răsturnare va întrerupe alimentarea în cazul în care aparatul este lovit și se răstoarnă (de exemplu, dacă un animal îl răstoarnă accidental). Comutatorul anti-răsturnare se află în partea de jos a aparatului. Nu dezactivați această caracteristică de siguranță.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Opriiți întotdeauna aparatul, deconectați cablul de la priză și lăsați aeroterma să se răcească complet înainte de curățare. Pentru a curăța exteriorul, folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge suprafețele exterioare. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau duri. Uscați suprafețele înainte de a utiliza sistemul de încălzire. Sau utilizați un aspirator cu o perie atașată pentru a curăța praful.

ATENȚIE: NU scufundați aparatul în apă și nu permiteți apei să se scurgă în interiorul aerotermei, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol de electrocutare.

Depozitați aeroterma într-o zonă uscată. strângeți cablul de alimentare în bucle și fixați-l cu un dispozitiv de prindere. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu margini ascuțite sau să fie presat sub obiecte grele. Aerotermele portabile sunt proiectate pentru încălzirea spațiului ca o sursă suplimentară de căldură. Ele nu sunt destinate să fie sursa principală de căldură.

www.argoclima.com



improve your life