




TERMOCONVERCTOR NERO



INTAX TRADING
Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov
Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro
Importator autorizat al produselor

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



1. Display
2. Butoane funcții
3. Geam din cristal de culoare neagră
4. Carcasă de culoare neagră
5. Suport cu roți

Stimate client, vă mulțumim foarte mult pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm, citiți acest manual și păstrați-l cu atenție, deoarece oferă informații importante privind utilizarea în condiții de siguranță și întreținerea aparatului.

ORIEME ITALIA S.p.A.

V.le Sarca, 43/45 - 20125 Milano

Tel. 02 644116.1 - Fax 02 6436990 – 02 66103728

e-mail: orieme@orieme.com - www.orieme.com

AVERTISMENTE GENERALE:

1. După îndepărtarea ambalajului asigurați-vă asupra integrității aparatului. Dacă există dubii asupra acestuia, nu utilizați echipamentul și contactați centrul nostru de asistență tehnică specializată.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

Materialele de ambalare (pungi de plastic, polistiren, capse, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor.

Atenție: Aparatul trebuie să fie utilizat numai de către persoane adulte responsabile; pentru propria lor siguranță, copiii și persoanele cu capacități mentale reduse nu trebuie să utilizeze aparatul, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane adulte responsabile.

2. Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că datele plăcuța de identificare corespunde cu rețeaua de distribuție. Verificați dacă linia principală de alimentare este conectată la un întrerupător diferențial de 30 mA.

3. Acest aparat va fi destinat numai utilizării pentru care a fost special construit și anume aceea de sursă de încălzire suplimentară a camerelor, inclusiv a spațiilor exterioare. Orice altă utilizare a unității este considerată necorespunzătoare și periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele daune cauzate de utilizarea greșită sau de utilizarea incorectă a aparatului.

4. Înainte de efectuarea operațiilor de curățare sau întreținere a aparatului, deconectați-l de la rețeaua de alimentare electrică prin tragerea ștecherului din priza electrică sau prin oprirea de la comutatorul principal.

5. În cazul nefuncționării și / sau al funcționării defectuoase a aparatului, opriți-l fără să interveniți asupra acestuia. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța aparatului.

6. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză atunci când acesta nu este utilizat.

7. Utilizarea oricărui aparat electric solicită cunoașterea unor reguli de bază, cum ar fi:

- a. nu folosiți aparatul în vecinătatea surselor de apă, dușurilor sau piscinelor.
- b. nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede;
- c. nu expuneți aparatul la agenți atmosferici;

8. Nu utilizați aparatul în prezența lichidelor sau a gazelor potențial inflamabile sau explozive.

9. Aparatul respectă directivele 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și directivele 73/23/EEC + 93/68/EEC referitoare la tensiunile joase.

IMPORTANT

1. Pentru a evita supraîncălzirea, vă recomandăm să desfășurați cablul de alimentare pe toată lungimea sa.

2. Verificați dacă capacitatea electrică a sistemului precum și priza de alimentare cu curent corespund valorilor menționate pe plăcuța cu date tehnice prezentă pe aparat. În cazul în care aveți dubii, vă rugăm să contactați personal calificat.

3. Nu lăsați aparatul în priză dacă nu este necesar. Dacă nu îl mai folosiți pentru o perioadă de timp, deconectați aparatul de la sursa de alimentare după ce îl opriți de la comutatorul principal.

4. Nu acoperiți orificiile de evacuare a aerului sau căldurii.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

5. Cablul de alimentare nu trebuie înlocuit de către utilizator. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau o persoană calificată, pentru evitarea pericolelor.
6. Evitați contactul cu părțile fierbinți ale aparatului și verificați dacă cablul de alimentare nu se află în fața orificiului de evacuare a aerului cald.
7. Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi, cabine de duș sau piscine.
8. Folosiți aparatul în poziția corespunzătoare.
9. Mențineți curat grilajul orificiului de aspirare a aerului.
10. Încălzitorul nu trebuie poziționat imediat sub o priză de alimentare cu curent electric.

CARACTERISTICILE APARATULUI

1. Panou de sticlă elegant de culoare neagră
2. Element de încălzire din aluminiu de înaltă calitate: încălzește rapid și economisește energie electrică
3. Comenzi pe ecran tip touchscreen și telecomandă
4. Timer cu interval de funcționare între 1-24 ore
5. Display digital afișând automat temperatura camerei
6. Destinat montării la perete sau așezării pe podea cu ajutorul trepiedului

INSTALAREA PICIOARELOR DE SUSȚINERE

Pentru a instala cele două picioare de susținere, poziționați-le în orificiile corespunzătoare și fixați-le cu ajutorul șuruburilor din dotare. Pentru a deplasa aparatul, mai întâi opriți-l, deconectați-l de la sursa de alimentare și așteptați până se răcește. Utilizați punctele de prindere laterale destinate transportării aparatului.



INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

INSTALAREA LA PERETE



Observație: acest produs trebuie instalat la o distanță de cel puțin 15 cm de podea și 50 cm de tavan.

Înainte de instalarea aparatului la perete, efectuați următoarele operațiuni:

- faceți 2 găuri, fiecare având 460 mm, diametrul 8 mm, adâncime 40 mm;
- introduceți ancorele prevăzute în găuri apoi utilizați o șurubelniță pentru a strânge șuruburile; aceste șuruburi trebuie să iasă 6 mm înafara ancorelor;
- în final, suspendați aparatul de dispozitivele de prindere prevăzute în partea din spatele acestuia.



Atenție: înainte de a găuri peretele, asigurați-vă că nu există fire electrice sau țevi în zona vizată, pentru a preveni daunele și pericolele.

FUNCȚIONARE ECRANULUI TIP TOUCHSCREEN ȘI A TELECOMENZII

Introduceți ștecherul în priza de curent.


Butoanele ecranului tip touchscreen aflate pe aparat corespund funcțiilor telecomenzii:

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



Butonul ON/OFF

Când aparatul este în funcțiune, apăsați butonul ON/OFF pentru a seta funcțiile dorite. Partea superioară a display-ului afișează simbolurile  și : aparatul funcționează la o treaptă joasă de încălzire.

Butonul Putere

Apăsați butonul “5-power” pentru a selecta treapta joasă  sau înaltă  de încălzire.

Butonul Temperatură

Temperatura interioară este afișată ori de câte ori porniți aparatul. Temperatura poate fi setată când aparatul funcționează sau se află în modul stand-by.

Atunci când temperatura camerei atinge nivelul dorit, treapta înaltă de încălzire se dezactivează și rămâne activă doar treapta joasă de încălzire.

Atunci când temperatura camerei înregistrează o valoare mai mare cu 2 grade decât temperatura setată, ambele trepte de încălzire, adică și cea înaltă dar și cea joasă, se vor dezactiva.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

Aparatul va reîncepe funcționarea numai atunci când temperatura va scădea cu 2 grade față de valoarea temperaturii setate.

Reglarea temperaturii este posibilă în intervalul 15 °C - 35 °C.

Butonul Timer

Acest buton poate fi utilizat pentru a porni sau opri aparatul la o anumită perioadă, în intervalul 1-24 ore.

Timpul de oprire a aparatului poate fi setat în timpul funcționării acestuia, iar rimpul de oprire poate fi setat în modul stand-by. Simbolul ceasului luminează intermitent iar pe display va fi afișat timpul rămas.

Sunetul corespunzător funcționării

Aparatul emite un sunet de “beep” la fiecare setare făcută.

Memoria

Aparatul poate păstra în memorie ultima setare făcută. Temperatura va fi afișată la fiecare pornire a aparatului.

În cazul în care setările treptelor de putere sunt diferite, resetați aparatul și vi se vor afișa setările implicite.

Sistem de siguranță

Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță împotriva supraîncălzirii. Astfel, când temperatura din cameră depășește 35°C, aparatul se oprește automat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea aparatului

Introduceți ștecherul în priza de curent.

Porniți aparatul de la întrerupătorul aflat pe partea laterală a acestuia iar pe display vor fi afișate simbolurile temperaturii  și timer-ului . Cifra din partea dreaptă a simbolului temperaturii indică temperatura din cameră și timer-ul pornind de la “0”. Apăsați butonul ON/OFF iar pe ecran va fi afișat simbolul temperaturii la treapta joasă de încălzire . Aparatul funcționează la treapta joasă de încălzire.

Apăsați butonul POWER: treapta joasă de încălzire  și treapta înaltă de încălzire . Simbolul temperaturii selectate va lumina.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor

Oprirea aparatului: simbolurile nu vor lumina .

Selectarea temperaturii

Apăsați butonul corespunzător temperaturii  iar simbolul va lumina intermitent. Apăsați butoanele “+” sau “-” pentru a selecta temperatura dorită, în intervalul 15°C - 35 °C. Simbolul temperaturii va lumina pentru o perioadă mai lungă de timp.

Selectarea timpului de funcționare

Apăsați butonul corespunzător timpului (timer-ului)  iar simbolul va lumina intermitent. Apăsați butoanele “+” sau “-” pentru a selecta timpul de pornire sau oprire dorit, în intervalul 1-12 ore. Pe ecran va fi afișat timpul rămas.

LED pentru indicarea temperaturii din cameră: aparatul se va opri atunci când temperatura din cameră depășește cu 2 grade temperatura setată.

Modul stand-by

Apăsați butonul OFF, pe ecran va fi afișată temperatura camerei, timer-ul va afișa valoarea “0”, aparatul va intra în modul stand-by.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua operațiile de întreținere, opriți aparatul de la comutator și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent. Utilizați o bucată de material moale umezită, dar fără substanțe abrazive.

Notă: Nu scufundați în apă nicio componentă a aparatului.

DATE TEHNICE

Alimentare: 220-240V~50Hz

Putere: 2000W

ATENȚIE

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor



Simbolul  de pe produs înseamnă că la sfârșitul vieții sale, aparatul nu trebuie să fie considerat deșeu normal, ci deșeu periculos și, ca atare, trebuie să fie eliminat zonele specifice de recuperare și eliminare, în condițiile prevăzute de Directiva CE 2002/96/CE (DEEE). Prin eliminarea acestui produs în mod corect, puteți preveni consecințele negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, datorită prezenței substanțelor potențial periculoase din produs. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau furnizorii, în ceea ce privește procedura de urmat pentru eliminarea unității. Nerespectarea acestor dispoziții sunt pedepsite conform legii în vigoare.

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 0318 246246; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail: office@intax.ro; web: www.intax.ro

Importator autorizat al produselor