

## Instrucțiuni de folosire

### Pingi Shoe Dry Advanced



Vă mulțumim că ați ales acest produs de calitate din gama de produse Pingi: noua generație de deumidificatoare ușor de utilizat. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire și să le păstrați într-un loc sigur.

#### **Aplicatii:**

Acest produs a fost special conceput pentru a vă menține încălțăminte uscată și în formă. Utilizându-l frecvent, *veți constata că pantofii dumneavoastră vor deveni mai rezistenți și îi veți folosi mai mult. În plus, senzația de disconfort pe care o simțiți atunci când pantofii se umezesc va dispărea.*

Pingi Shoe Dry usucă rapid pantoful dinspre interior spre exterior. Produsul *combate cu eficiență problemele de transpirație și umezeală din interiorul pantofului. Acesta înlătură bacteriile, mirosurile neplăcute, mușgaiul și factorii care ar putea dăuna căptușelii și tălpii pantofilor.*

Folosiți acest produs în încălțările pe care le utilizați zilnic, în teniși umezi sau cu orice încălțăminte care provoacă transpirația din abundență a picioarelor.


#### **Înainte de prima utilizare**

Nu uitați că înaintea utilizării produsului pentru prima oară, trebuie să îl uscați. Pentru a vă asigura că produsul Pingi Shoe Dry are o capacitate de absorbție maximă, conectați ștecherul în partea din spate a aparatului și apoi contactați-l la o sursă de alimentare. Procesul de uscare se va declanșa automat când produsul Pingi Shoe va fi conectat la sursa de alimentare. La prima utilizare, conectați ambele dispozitive la sursa de alimentare timp de aproximativ 8-15 ore. Când uscarea este completă, ecranul indicatorului va deveni albastru deschis.

#### **Instrucțiuni de utilizare**

1. Ecranul indicatorului aflat în centrul dispozitivului va avea acum culoarea albastru deschis. Acest lucru indică faptul că aparatul are o capacitate maximă de absorbție a umezelii. Pingi Shoe Dry este gata de utilizare și poate fi introdus în pantof. Întinzătorul flexibil trebuie împins în pantof cu bila îndreptată în partea din spate. Nu conectați ștecherul la sursa de alimentare acum; Pingi absoarbe umezeala fără ajutorul energiei electrice.
2. Pe parcursul utilizării, ecranul indicatorului își va schimba culoarea din albastru în mov și apoi în roz. Acest lucru indică faptul că dispozitivul a absorbit toată umezeala și trebuie uscat. Procedura este aceeași cu procedura urmată la prima utilizare.
3. În timpul uscării, umezeala absorbită de către dispozitiv va fi evaporată treptat. După 8-15 ore de descărcare, ecranul indicatorului va reveni la culoarea albastră. Acum puteți deconecta aparatul de la sursa de alimentare iar Pingi Shoe Dry va fi din nou gata de utilizare. Uscarea se efectuează cel mai bine într-un spațiu închis bine aerisit și se poate repeta de câte ori doriți.
4. Pingi Shoe Dry a fost creat pentru a păstra în condiții optime o gamă largă de tipuri de încălțăminte.

*Dacă totuși întâmpinați dificultăți la instalarea dispozitivului în pantof, puteți înlătura cu grijă prima parte a întinzătorului.*



INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 021 4203141; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail;

[office@intax.ro](mailto:office@intax.ro)

Importator autorizat al produselor



### **Curățare**

Dacă este necesar, ștergeți partea exterioară a produsului Pingi Shoe Dry cu o cârpă ușor umezită. În timpul uscării, dispozitivul distruge bacteriile și alți factori nocivi absorbiți de apă.

### **Atentie**

1. Nu introduceți produsul Pingi Shoe Dry în apă.
2. Nu loviți și nu deschideți dispozitivul.
3. Nu acoperiți produsul Pingi Shoe Dry în timpul uscării și evitați să puneți dispozitivul în contact cu suprafețe sensibile la umezeală. Nu descărcați produsul Pingi Shoe Dry în spații insuficient aerisite.
4. În timpul uscării, Pingi Shoe Dry se poate încălzi sau se poate încinge și va elimina vapori de apă. Așadar, aveți grijă când îl atingeți.
5. Nu țineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare mai mult de 15 ore.
6. În timpul descărcării, nu țineți dispozitivul la îndemâna copiilor, deoarece acesta poate degaja căldură.
7. Urmați cu atenție instrucțiunile acestei broșuri pentru a asigura buna funcționare și rezistența produsului.

### **Garantie**

Intax Trading oferă garanție pentru produsul Pingi pentru orice defecte de material sau defecte de fabricație, pentru o perioadă de 2 ani de la prima achiziționare. În cazul în care se vor constata defecte ale materialului din care este confecționat produsul sau defecte de fabricație, Intax Trading va repara sau va înlocui dispozitivul cu un produs similar sau cu un produs cu specificații mult mai bune. Deteriorările provocate dispozitivului din motive de neglijență, accidente, abuz, lipsa de curățare și îngrijire sau utilizarea în alte scopuri care opuse celor menționate în instrucțiunile de folosire, nu vor face obiectul garanției. De asemenea, se vor aplica și prevederile legale referitoare la achizițiile făcute de consumatori. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să returnați produsul împreună cu dovada de achiziționare. Dacă defecțiunea dispozitivului a fost cauzată din alte motive decât cele legate de materialul din care a fost confecționat sau din cauza unui defect de serie, veți plăti o taxă de revizie și de reparație.

### **Specificatiile produsului**

Cod produs: SV-240A-RO

Nr. lot: -CD127-

Sfat: pentru informații și sfaturi , accesați site-ul nostru: [www.intax.ro](http://www.intax.ro)

INTAX TRADING

Adresa: Bragadiru, str. Rahovei, nr.52, Ilfov

Tel: 021 4203141; Fax: 021 4203151; Mobil: 0728 877 562; e-mail;

[office@intax.ro](mailto:office@intax.ro)

Importator autorizat al produselor

